仕様

型番	CM-US35MT
n+ /4 + ¬	映像仕様
映像素子 - <i>-</i>	1/4インチ カラーCMOSセンサ
F値	F2.0
撮影距離	30cm~∞
ズーム	デジタル4倍
画素数	35万画素 35万画素
解像度	640×480ピクセル
フレームレート	最大30fps (640×480)
パンチルト動作範囲	パン:180°、チルト:60°
露出調整	自動
ホワイトバランス	自動
ゲインコントロール	自動
マイク	内蔵
画像圧縮方式	Motion JPEG
	 ハードウェア仕様
LED	Act
対応機種	USB 2.0/1.1を標準装備したPC/AT互換機
インターフェース	USB 2.0/1.1 (タイプAコネクタ)
	ステレオミニジャック(Φ3.5mm)
電源	USBバスインターフェースからの供給:DC5.0V
消費電力	1.45W
	71(W) ×101(H) ×71(D) mm(ケーブル除く)
USBケーブル	約140cm(本体直出し、マイク端子付き)
重量	約300g(ケーブル含む)
動作時環境	温度:5~40℃
	湿度:20~80%(結露なきこと)
	その他
対応OS	Windows Vista/XP(日本語版)
システム要件	CPU:Pentium III 800MHz以上
	メモリ:256MB以上
	HDD空き容量:150MB以上
	USB 2.0/1.1
 各種設定方法	専用ユーティリティ
保証期間	1年間
NICHTE AND LED	- 1 PO

- ・表示の数値は、規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すもので
- 本製品は、屋内撮影を専用とした使用を奨励するものです。直射日光の当たらない 場所へ設置の上、ご利用頂けます様お願い致します。カメラに照度の高い画像が取 り込まれた場合、画像が正しく表示されない、あるいはカメラの部品を破損する恐 れがございますので、ご注意願います。
- ・本製品は、防水・防滴仕様ではありません。
- ・本製品の内蔵マイクを使用するときは、ステレオミニジャック(Φ3.5mm)もコンピ ュータに接続する必要があります。
- ・製品仕様は予告無く変更する場合があります。あらかじめご了承ください。最新情報 は、弊社ホームページ (http://www.planex.co.jp) を参照ください。


必ずお読みください

ご注意

- ・本製品の故障・誤作動・不具合・通信不良、停電・落雷などの外的要因、第三者に よる妨害行為などの要因によって、通信機会を逃したために生じた損害などの 純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねます。
- ・通信内容や保持情報の漏洩、改ざん、破壊などによる経済的・精神的損害につき ましては、当社は一切その責任を負いかねます。
- ・ハードウェア、ソフトウェア、外観に関しては、将来予告なく変更されることがあり ます。
- ・本製品内部のソフトウェア(ファームウエア)更新ファイル公開を通じた修正や機 能追加は、お客様サービスの一環として随時提供しているものです。内容や提供 時期に関しての保証は一切ありません。
- ・輸送費、設定、調整、設置工事などは、お客様負担となります。
- ・本製品は日本国内仕様であるため、別途定める保証規定は日本国内でのみ有効 です。

著作権等

- ・本ユーザーズ・マニュアルに関する著作権は、プラネックスコミュニケーションズ 株式会社へ独占的に帰属します。プラネックスコミュニケーションズ株式会社が 事前に承諾している場合を除き、形態及び手段を問わず、本書の記載内容の一 部、または全部を転載または複製することを禁じます。
- ・本ユーザーズ・マニュアルの作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、 本ユーザーズ・マニュアルの記述に誤りや欠落があった場合もプラネックスコ ミュニケーションズ株式会社はいかなる責任も負わないものとします。
- ・本ユーザーズ・マニュアルの記述に関する、不明な点や誤りなどお気づきの点が ございましたら、弊社までご連絡ください。
- ・本ユーザーズ・マニュアルおよび記載内容は、将来予告なく変更されることがあ ります。



技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

■サポートQ&A情報(FAQ、よくある質問と答え)

で質問の前に、まずサポートQ&A情報をご覧ください。お問い合わせの情報 が掲載されているかお確かめください。 http://faq.planex.co.jp/

■Q&Aコミュニティサイト

ネットワーク機器、インターネットの基本的なことがわからない・・・でも、人 に聞くのはちょっと恥ずかしい。お互いの知識を出し合って問題を解決する Q&Aコミュニティ「OKWeb Community」です。 http://community.planex.co.jp/

■オンラインマニュアル

最新版のマニュアルを参照できます。 http://www.planex.co.jp/support/instlanj.shtml

■ダウンロード

最新版のソフトウェアをダウンロードできます。 http://www.planex.co.jp/support/download/index.shtml

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

〈お問い合わせフォーム〉

http://www.planex.co.jp/support/techform/ [受付:24時間]



フリーダイヤル:0120-415-977

[受付:月~金曜日、10~12時、13~17時]

*祝祭日および弊社指定の休業日を除く



ファクス番号:03-5766-1615

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。 お客様のご協力をお願いいたします。

- ○弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ○で使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP/Meなど)
- ○ご使用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ○ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を 書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

で注意:で使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にで使用ください。



ユーザーズ・マニュアル

フェーストラッキング機能搭載 USB2.0ウェブカメラ

CM-US35MT

プラネックスコミュニケーションズ株式会社


Version:1.0 PMN-06-12-AH-CM-US35MT

はじめに

で使用の際は必ず本マニュアルをお読みになり、正しく安全にで使用ください。

- ●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認し てください。
- ☑ ユーザーズ・マニュアル(本紙)
- □ CM-US35MT(本製品)
- □ CD-ROM(ソフトウェア)
- □ 安全に関する説明書
- □ 保証書
- ※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニ カルサポートまでご連絡ください。
- ●別途用意してください。
- □ USBポートのあるコンピュータ
- ※最新の情報は弊社ホームページ (http://www.planex.co.jp) を参照して ください。

各部の名称とはたらき



※LEDの動作

点灯:映像を映しているとき 消灯:映像を映していないとき



ソフトウェアのインストール

本製品を使用するためのソフトウェアをインストールします。

▲ ご注意!

- ・ソフトウェアをインストールする前に、本製品をコンピュータに取 り付けないでください。
- •作業をはじめる前に使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェア やメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。
- ・セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止また は一時的にアンインストールしないと正常にインストールできないこ とがあります。一時停止またはアンインストールについては、セキュリ ティソフトウェアの取扱説明書を参照ください。
- ・他の周辺機器は取り付けていない状態でのインストールをお勧めし
- ・USBハブやUSB延長ケーブルを通した接続については動作保証してい
- ・Windows Vistaのときはコンピュータの「管理者」権限を持つユーザ名 でログインしてください。
- ・Windows XPのときは「コンピュータの管理者」権限を持つユーザ名で ログインしてください。
- ・開発中の画面を使用しているため、画面および手順が変更になること があります。
- ・Internet Explorer 6の環境を推奨します。

Windows Vista 編



①コンピュータのCD/DVDドライブに付属CD-ROMを挿入します。 ②「スタート」 - 「コンピュータ」を開きます。

③CD/DVDドライブをダブルクリックします。



「ユーザーアカウントの制御」が表示 されます。



[許可]をクリックします。

▲ ご注意! 弊社において本製品の検証をおこなっており、ドライバをインストールして もシステムに問題を発生させることはありません。

[次へ]をクリックします。



[インストール]をクリッ クします。



CD-ROMをCD/DVDドライブから 取り出し、「はい、今すぐコンピュー タを再起動します。」を選び、「完了」 をクリックします。

コンピュータの再起動が始まります。



以上でインストールの完了です。

Windows XPへのインストール手順は裏面をご覧ください。

4

0

Windows XP 編



①コンピュータのCD/DVDドライブに付属CD-ROMを挿入します。 ②「スタート」 - 「マイコンピュータ」を開きます。 ③CD/DVDドライブをダブルクリックします。



「Setup.exe」をダブルクリックし ます。




[次へ]をクリックします。

インストールが開始され、 「InstallShield Wizard の完了」が表示 されます。



CD-ROMをCD/DVDドライブから 取り出し、「はい、今すぐコンピュー タを再起動します。」を選んで、[完 了]をクリックします。





以上でインストールの完了です。

本製品の接続

本製品をお使いのコンピュータに接続します。

▲ご注意!

ソフトウェアのインストール前に、本製品をコンピュータに接続しないでください。 ※インストール前に接続したときは

ドライバのインストール画面で[キャンセル]をクリックし、本製品を取り外してくださ い。その後、
の
手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。

Windows Vista 編



コンピュータのUSBポートに本製品のUSBケーブルを挿し込みます。

本製品が認識され、「デバイスソフトウェアをインストールしています」が表 示されます。



ドライバが自動でインストールされます。

※認識されないときは・・・

コンピュータに本製品が正しく接続されてるか確認してください。

※ドライバがインストールされないときは・・・

ソフトウェアが正しくインストールされていません。 カメラをコンピュータから取り外し、ソフトウェアをアンインストールしてくだ さい(3ページ「ソフトウェアのアンインストール方法」を参照)。その後、 📆 の 手順に従って、再度インストールしてください。

Windows XP 編



コンピュータのUSBポートに本製品のUSBケーブルを挿し込みます。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」が表示されます。

「いいえ、今回は接続しません」 を選んで、[次へ]をクリックし



「ソフトウェアを自動的にインストー ルする」を選んで、「次へ」をクリック します。



インストールが開始され、インストール 中に「ハードウェアのインストール」が 表示されます。



[続行]をクリックします。

インストールが再開し、「新しいハー ドウェアの検索ウィザードの完了」が 表示されます。



▲ご注意!

弊社において本製品の検証をおこなっており、ドライバをインストールして もシステムに問題を発生させることはありません。

[完了] をクリックします。



ソフトウェアのインストール・カメラの接続を確認する



「スタート」-「すべてのプログラム」-「CM-US35MT」-「AMcap」をクリックします。

「AMcap」と「Motion Track Tool」が表示されます。

※次の画面が出る場合

[OK]をクリックして本製品が正しく接続 されているか確認してください。 正しく接続されている場合は、ソフトウェ アが正しくインストールされていません。 カメラを取り外してソフトウェアをアンイ ンストールし、(デ)の手順に従って、再度 インストールしてください。





2

映像が映ることを確認します。


※画像が表示されないときは・・・


- ・「AMcap」起動後、「デバイス」メニューをクリックし、「CM-US35MT」にチェックが ついているか確認します。
- ・「AMcap」起動後、「オプション」メニューをクリックし、「プレビュー」にチェックが ついているか確認します。

Webカメラとして使う

本製品は、Windows Live Messenger、Skypeなどのチャットソフトウェア でWebカメラとしてお使いいただけます。

- ※チャットソフトウェアの使い方については、各ソフトウェアのマニュアル、ヘル プをご覧ください。
- ※以下の手順は、チャットソフトウェアでログインした状態で進めてください。 (例: Windows Live Messenger)






※初めてお使いになるとき、「オーディオ・ビデオのセットアップ」画面が表示される場 合があります。画面の指示にしたがって設定してください。

相手が承諾すると、カメラが起動し「Motion Track Tool」が表示されます。

チャットウィンドウにカメラの映像が表示されます。

「Motion Track Tool」の使い方

カメラが起動すると、映像の右側に「Motion Track Tool」が表示されます。



①キャプチャボタン

スナップショットを撮影します。名前 を付けて保存します。

②設定ボタン

画質、ホワイトバランス、感度など詳 ⑥デジタルズームボタン 細な設定をします。

③自動トラッキングボタン

フェーストラッキング機能を使うとき クリックします。

④手動トラッキングボタン

手動でカメラの向きを変えるときクリ ックします。

⑤方向切り替えキー

手動トラッキングがオンのとき、カメ ラの向きを変えます。 🔘 をクリック するとホームポジションに戻ります。


デジタルズームを使うときクリックし

※自動トラッキング中は使用できません。 ⑦デジタルズーム調整ボタン

ズームを調整します。 ※自動トラッキング中は使用できません。

フェーストラッキング機能を使う

顔の動きに合わせて、自動的にカメラの向きが変わります。





(2) 自動トラッキングボタン(上図参照)をクリックします。

人の顔の動きに合わせて、カメラが動きます。

●フェーストラッキング機能の感度を調整したいときは

① 手動トラッキングボタンをクリックします。

② 設定ボタンをクリックします。

「プロパティ」が表示されます。

- ③「詳細設定」タブをクリックします。
- ④「感度」で、「高」「中」「低」から感度を選びます。
- ⑤ [OK] をクリックします。

その他の機能

録画機能

録画ができます。

※録画機能は「AMcap」でのみ利用できます。「AMcap」以外のウィンドウで映 像を表示しているときは、あらかじめ画面を閉じてください。



「スタート」-「すべてのプログラム」-「CM-US35MT」-「AMcap」をクリックします。

映像が表示されます。



「キャプチャ」メニューの「キャプチャの開始」をクリックします。

「キャプチャ準備」が表示されます。

※必要に応じてフレームレート、制限時間などの各種設定をすることがで きます。




ります。

[OK]をクリックすると、録画を開始します。

録画ファイルを保存するには、「ファイル」メニューの「名前をつけてキャプチャ ビデオを保存」をクリックします。

録画ファイルの保存形式は「AVI」です。Windows Media Playerなどで再生で



が停止します。 ※お使いのコンピュータによっては、録画中に「コマ落ち」が発生することがあ

ソフトウェアのアンインストール方法

アンインストールの前に、本製品をコンピュータから取り外してください。 **(胃)** の「ご注意!」をお読みになり、以下の操作を行ってください。



「スタート」-「すべてのプログラム」-「CM-US35MT」-「Uninstall」をクリックします。



表示される画面の指示に従って操作します。



コンピュータを再起動します。

こんなときは…

●映像が表示されない

- ・「AMcap」起動後、「デバイス」メニューをクリックし、 ICM-US35MI」にチェックかついているか確認します。
- ・「AMcap」起動後、「オプション」メニューをクリックし、「プレビ ュー」にチェックがついているか確認します。

●ツールが表示されない

「Motion Track Tool」が起動しているか確認してください。 起動していないとき、「スタート」-「すべてのプログラム」-「CM-US35MT」 — 「Motion Track Tool」をクリックします。

●画像がちらつく

3

Motion Track Toolの「設定」ボタンをクリックし、「詳細設定」タブを クリックします。「ちらつき防止」の項目で、お使いの地域に合わせて 設定してください。